



MOYENS DE MANUTENTIONS - PLANS D'ELINGAGE

Ils sont donnés à titre indicatif et doivent être mis en oeuvre par des spécialistes. Les tuyauteries, câbles électrique, etc.... tout élément facilement détériorable doit être protégé pendant ces opérations.

Descendre le coulisseau en bas de course pour le transport

Poids de la presse : environ 28 000 kg