

Il manuale d'istruzioni è composto da:

VOLUME 1 - MANUALE PER IL MONTAGGIO (INSTALLAZIONE)

VOLUME 2 - MANUALE USO

VOLUME 3 - MANUALE MANUTENZIONE

VOLUME 4 - MANUALE PARTI DI RICAMBIO

VOLUME 5 - MANUALE DI SICUREZZA PER L'OPERATORE DI GRU MOBILI

VOLUME 6 - MANUALI DEI FORNITORI

Fanno parte del Volume 6, i seguenti cataloghi:

- a) Manuale ricambi del motore 8361.SI
- b) Manuale uso e manutenzione del motore 8361.SI
- b) Manuale parti di ricambio ponte differenziale rigido; tipo AR 228 KM.
- c) Manuale uso e manutenzione ponte differenziale rigido tipo AR 228 KM.
- d) Manuale ricambi uso e manutenzione assale sterzante folle; tipo ASF 243 C.
- e) Manuale parti di ricambio cambio power shift Clark; tipo HR 28412.
- f) Manuale uso e manutenzione cambio power shift serie 28000.
- g) Manuale uso e manutenzione limitatore di momento di carico.
- l) Norme d'uso e sicurezza per cerchi e ruote (Gianetti).
- h) Cataloghi uso e manutenzione e ricambi argano.

NOTA: Il Volume 1 non viene fornito dalla casa costruttrice in quanto la prima installazione viene eseguita da personale tecnico della ORMIG