



CAMMA L-3900  
iper manutenzione modello 40M406D

SPAZIO LIBERO MINIMO NECESSARIO PER LA CIRCOLAZIONE  
DELL'ARIA (VEDI ANCHE NOTE)  
MINIMAL FREE SPACE FOR AIR CIRCULATION  
(SEE NOTES ALSO)

R51E

SPAZIO LIBERO NECESSARIO CONE VIA DI FUGA  
FREE SPACE NECESSARY AS AN ESCAPE ROUTE

F.L.O. CONTROLLAMA  
EDGE OF COUNTER-BLADE

TRASLAZIONE TAVOLA SOLO  
CON PRESENZA OPERATORE  
TABLE MOVEMENT  
ONLY WITH OPERATOR

CARICO  
LOADING

CARICO PALLET  
LOADING PALLET

SCARICO  
UNLOADING

SCARICO  
UNLOADING

CHAVE D SICUREZZA  
SAFETY KEY OF THE BOKRYASA  
DOLLE CHAVE DEISA

HL1266

"O" POINT

"O" POINT

H DA TERRA 470mm

2702

5818,0

6.7007

13117

9006

F

E

D

C

